

Návod na použitie

TF-BK3001A basketbalová tabuľa

Liečba:

Zapnutie a vypnutie výrobku:

Červené tlačidlo na boku

Nastavte čas:

Stlačte raz tlačidlo Setup: minúta začne blikať, tlačidlami + a - nastavte hodnotu

Signál útočiaceho tímu:

Stlačením tlačidla "Possession button" zodpovedajúceho stránke Smer je označený šípkou na hracej ploche. Ak chcete šíпку vymazať, stlačte tlačidlo označené "Possession" ešte raz

Správa bodov

Body môžete pridávať a odoberať pomocou tlačidiel + a - zodpovedajúcich stránke.

Zastavenie času hry

Čas hry môžete zastaviť stlačením tlačidla Štart/Stop. Jeho opätovným stlačením sa odpočítavanie obnoví.

Zmena štvrte:

Po zastavení času nastavej štvrťhodiny sa stlačením tlačidla štart/stop zvýši hodnota štvrťhodiny o jednotku, čím sa zobrazí celkový čas nasledujúcej štvrťhodiny. Opätovným stlačením tlačidla spustíte odpočítavanie.

Zmena času hry počas hry

Po zastavení hry stlačením tlačidla Start/Stop môžete nastaviť čas rovnakým spôsobom, ako je popísané v časti o nastavení času.

Extra hrací čas

Po ukončení štvrtej štvrťhodiny sa môže začať predĺženie, ak majú obe strany rovnaké skóre. Predĺženie trvá päť minút. Ak predĺženie uplynie a skóre je stále rovnaké, predĺženie sa môže začať odznova. Predĺženie sa môže využívať dovtedy, kým sa jedno z družstiev nestane víťazom. Po určení víťazného tímu je možné pomocou tlačidla Štart/Stop spustiť novú hru.

Indikátor nízkeho napätia

Ak napätie batérie klesne pod 10,5 V, zobrazí sa indikátor slabej batérie (vodorovná čiara počas hry).

Príslušenstvo, funkcie:

Zobrazovací panel

Veľkosť: 541*298 mm

Obdobie hry: žltá farba viedla v polovici zápasu

Body: červené svetlá pod položkami Home a Guest Čas hry:

žlté svetlá v hornej časti uprostred

Nízka úroveň nabitia: žltá čiara počas hry (zobrazuje sa, keď je úroveň nabitia nízka)

Ovládací panel

Konektor na pripojenie ovládacieho panela a displeja (3 m)

Nabíjací adaptér: 220 V, vstup 12,6 V 1A Výstup

Zabudovaná batéria: 12 V 2200 A

Upozornenia:

-Čas nabíjania 3 hodiny. Ak zariadenie používate menej často ako 3 mesiace, pravidelne ho nabíjajte.

-Konektory musia byť vždy úplne zapojené.

-Nevystavujte zariadenie silnému slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám!

-Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí, chráňte pred vlhkosťou!

-Vždy používajte adaptér, ktorý sa dodáva so zariadením!

-Vyhnite sa pádom, úderom alebo nárazom ostrých predmetov zariadením!

-Čistite mäkkou handričkou bez akýchkoľvek chemikálií!

Distribuuje:

S-Sport International Kft.

7030 Paks, Tolnai út 2.